



Отопление, вентиляция, горячая вода и теплые полы

Коттедж отапливается электрическими конвекторами и тёплым полом, а вентиляция работает в постоянном режиме.

Отопление (конвекторы)

1. На каждом конвекторе справа расположены кнопка включения и терморегулятор. Кнопка включения должна всегда находиться в положении «1».
2. Для установки комфортной температуры в холодное время года переведите терморегуляторы в спальнях в положение «3-3,5», а в гостиной «20-22». В теплое время года - в положение * (снежинка).
3. При освобождении коттеджа в холодное время года, переведите все терморегуляторы в положение 2 (10). В теплое время года регулятор можно оставить в положении * (снежинка).
4. **Внимание!** Не отключайте конвекторы при температуре окружающей среды ниже +10°С и не переводите терморегуляторы в положение менее 2 (10). Это приведет к повышению влажности и заморозке дома, порче имущества и инженерных коммуникаций. Сумма за ремонт может быть взыскана с Арендатора, отключившего отопление.



Вентиляция

Для обеспечения комфортных условий проживания в коттедже установлена принудительная вытяжная вентиляция. Блок управления вентиляцией расположен в душевой, над стиральной машиной.

Блок управления должен быть всегда включен. Мощность вентиляции можно регулировать выбором режимов: от 1 (зимой) до 3 (летом).

Горячая вода

Горячая вода подается из бойлера, объемом 300 литров. При бережном использовании горячей воды хватает на целый день для 6-7 человек.

Теплые полы

Теплые полы установлены в санузлах и диванной зоне.

1. На блоке управления теплым полом установлена кнопка включения и терморегулятор. Кнопка включения должна всегда находиться в нажатом положении.
2. Терморегулятор душевой расположен справа от двери при входе в душевую.
3. Терморегулятор диванной зоны расположен в углу гостиной, рядом с телевизором.
4. Терморегулятор второго санузла расположен на стене второго санузла.
5. Положение терморегулятора теплых полов в осенне-зимний период должно быть в положении не менее «3». Не переводите терморегулятор в положение «2» и менее, так как на повторный нагрев полов может потребоваться более суток.
6. При освобождении коттеджа в холодное время года переведите терморегулятор на «2».
7. **Внимание!** Не отключайте теплые полы при температуре окружающей среды ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не переводите терморегулятор в положение менее 2. Это приведет к повышению влажности и заморозке дома, порче имущества и инженерных коммуникаций. Сумма за ремонт может быть взыскана с Арендатора, отключившего отопление.

